

Aide à l'emploi – rinçage (flush) de l'ancien produit du système de fontaine.



Les systèmes de boissons Coca Cola sont scellé et ce n'est pas nécessaire que les lignes soient être rincé (flush) ou désinfecté après COVID-19. Cette orientation est cohérente avec Coca-Cola Amérique du Nord. Nous recommandons toutefois ce qui suit:

Nous comprenons que les besoins des entreprises évoluent rapidement dans l'environnement des services alimentaires. En raison de la crise COVID-19, les distributeurs Coca-Cola peuvent nécessiter des étapes supplémentaires pour recommencer à fonctionner normalement. Les procédures suivantes fournissent des conseil supplémentaires. Si le client a besoin d'aide ou d'assistance additionnelle, veuillez crée un ticket de service 1800-218-2653 (COKE).

1. Assurez-vous que la source d'eau vers le carbonateur es ten marche et branchée.



2. Assurez-vous que CO2 est connecté et allumé.



3. Supprimer tous les produits obsoletes connectés.



4. Faites fonctionner chaque valve du distributeur pendant 10 secondes.



5. Connectez un nouveau produit dans les coulisses (backroom).



6. Faites fonctionner chaque valve au niveau de la fontaine/du bargun jusqu'à ce que l'entrefer passe et que le nouveau produit coule régulièrement.



7. Retirer et nettoyer les buses (Nozzle) et les diffuseurs des valves et nettoyer avec une petite brosse et une solution de désinfection de qualité alimentaire (Kay5), remplacer une fois terminé.



8. Goûtez toutes les boissons. S'il y a un mauvais goût de n'importe quelle valve, rincerla valve pendant encore une minute, puis verifier a nouveau pour un goût satisfaisant.

